

Ohyb z lice je značen trojúhelníkem, z rubu kolečkem. Tvarování za pomocí špejle, nebo jiné pomůcky je značeno kruhovou šípkou, prostříhy jsou značeny nůžkami, místa určená k vyříznutí jsou přeškrtnuta. Pneumatiky lze přetřít modelářskou barvou vhodného odstínu, například AGAMA 36M.

Kola, pneumatiky, náboje, tlumiče - čísla v černém poli

Zadní kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik ze dvou dílů 1 a pomocné chlopň 2, hotové přilepte k běhounům 3. Pneumatiky lze nyní přetřít barvou vhodného odstínu, například AGAMA 36M. Vnější strany kol slepte z ráfků 4 a dílů 2x5, 2x6, vnitřní pak z ráfků 7 a dílů 2x8, 2x9. Nyní vše zkompletujte, do pneumatik vsuňte vnější, poté vnitřní strany kol.

Přední kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik 10 a přilepte k běhounům 11. Vnější strany kol slepte z ráfků 12, dílu 13 a disku 2x14, na vnitřní stranu použijte ráfky 15, díly 2x16. Zkuste si nyní obě části spojit, případně spoj upravte. Kolo zkompletujte, do pneumatik vsuňte vnější části, poté vnitřní a uvnitř vsuňte do sebe, není nutné použít lepidlo. Do hotových kol vlepte středy 17.

Zadní náboje - slepte středy z dílů 2x18, 2x18a, 2x19, do středu vlepte odměřené osy (špejle průměr 2mm), zpracujte dva lapače vzduchu 2x20. Slepte brzdové kotouče ze třech dílů 21 (třmeny dozadu), díly 22, 23 a třmeny 24 přilepte postupně ke kotoučům. Hotové středy, kotouče a lapače zatím odložte.

Přední náboje - slepte středy z 2x25L, 2x25R, brzdové kotouče ze třech dílů 26 (třmeny dozadu), doplňte díly 27, 28, třmeny 29, vlepte odměřené osy (špejle průměr 2mm), hotové náboje odložte.

Tlumiče - Vytvořte dva tlumiče ze špejle (průměr 2mm, barva šedá) a drátku (průměr 1mm, barva černá), přední o délce 6,5mm, zadní 9,5mm.

Tělo, kokpit, karoserie, křídla - čísla v bílém poli

Tělo - Zpracujte díl 1, vlepte palubní přepážku 2, po vlepení odstříhněte pomocný materiál. Slepte kokpit 3x3, celek vlepte na místo. Tělo uzavřete podlahou 4, začněte lepit odzadu, přes boky, nakonec přední část. Dva úchyty 4a, dva díly 4b přilepte na místo. Slepte k sobě díly 5, 6, celek přilepte na místo.

Vybavení kokpitu - Slepte a umístěte sedačku 2x7, kryt kabelových rozvodů 8, přístrojovou desku 2x9, přední ochranný oblouk 2x10 a vzpěry 2x10a, volant 3x11 (osa průměr 2mm, délka 23mm), řadicí páku 12.

Karoserie + kryt motoru - Slepte šítí kolem pilota z dílu 13, rubového dílu 13a, vytvarujte, vzadu spojte. Sestavte vstupy z pravé a levé sady dílů 14, 14a, doplňte lišty 14b, celky přilepte ke šítu. Zpracujte horní díl 15, z rubu přilepte 15a. Celky zkompletujte, začněte přilepením vstupů na rubový díl, poté dolepte kryt nad motorem, nakonec přilepte boční lišty kolem kokpitu. Vlepte zadní stěnu kokpitu 16, přilepte horní díl 17, spodní lištu 18, výklenek řadicí páky 18a. Nyní odstříhněte pomocný materiál kolem lišty a hotový šít přilepte na tělo. K zadní stěně přilepte bezpečnostní pásy 19, poté k sedačce.

Přední kapota - Na spodní desku slepenou z dílů 2x20 přilepte díly 2x21. Zpracujte boky pravý z dílů 2x22, 22a, 22b (rub černá), levý 2x23, 23a, 23b (z rubu černá), plochu 24, vstupy 2x25, 25a, vše slepte v celek, hotovou kapotu postupně přilepte na spodní desku, nejprve přední část, poté boky. Na místo přilepte díly 2x26, 2x26a, 2x27.

Zadní křídlo: Zpracujte bočnice 28, 29, doplňte podlepené pomocné plošky pro přilepení hlavní plochy, hlavní plochu 30, 30a, úchyty 4x31, křídlo zkompletujte. Slepte pylon 2x32, zvedák 33, 33a, vše zatím odložte.

Chladiče - Zpracujte chladiče 34, 2x35, 2x36, hotové odložte.

Motor, převodovka, zavěšení, detaily - čísla v šedém poli

Motor - Slepte v celek díly 1-4, dále doplňte díly 5-10. Kdo bude tvořit síta z modelářské síťoviny, doplní vstupy sání 8x11. Vytvarujte a slepte výfukové paroží a potrubí pravé 12, 12a, levé 13, 13a, přilepte k motoru, hotový motor přilepte k tělu.

Převodovka - Slepte tělo převodovky 14, doplňte díly 2x15. Sestavte celek zadní části a spojky z pěti segmentů 3x16, 17, 3x18, 3x19, 2x20, vše slepte dohromady, nakonec doplňte brzdové kotouče.

Zadní zavěšení - Postupně zpracujte konstrukci zavěšení, horní ramena 2x21 a zadní vzpěru 22 přilepte k převodovce, k horním ramenům přilepte držáky tlumičů s úchyty k motoru pravý 23, levý 24. Pokračujte spodními rameny 2x25, nyní mezi ramena vlepte náboje, vsuňte osy, dále přilepte spodní držáky tlumičů 2x26, mezi držáky vlepte tlumiče, dále zadní rám 27, vzpěry rámu 27a slepte v celek a přilepte na místo, na rám umístěte zadní světlo 28. Celek převodovky a zavěšení přilepte k motoru, mezi úchyty a náboje vlepte stabilizační tyče 2x29.

Přední zavěšení - Na místo postupně přilepte lišty 2x30, horní ramena 2x31, spodní ramena 2x32, držáky tlumičů horní 2x33, držáky vzpěr 2x34, držáky tlumičů spodní 2x35, mezi držáky vlepte tlumiče, dále vlepte vzpěry 2x36, tyče řízení 2x37, mezi ramena vlepte náboje.

Detaily - Slepte zrcátka 2x38, výklenek 39, zadní ochranný rám 5x40, matice kol 4x41.

Kompletace - K převodovce přilepte pylon zadního křídla, mezi pylon vlepte chladič, osaďte zadní křídlo, na pravou stranu vertikální chladič s držákem, dozadu chladič oleje, zvedák, k tělu přilepte přední karoserii, zrcátka, výklenek, ochranný rám, zespodu k zavěšení přilepte konce výfuků. Nasuňte kola a zajistěte je maticemi.

Vůz F1 Surtees máte hotov. U dalších modelů se těší Rado Radevick, vydavatelství Modely F1 2015 © Všechna práva vyhrazena

