

Audi является моделью среднего уровня трудности, сборка потребует высокого уровня знаний моделирования, терпения и времени. Сборку лучше разложить на этапы, при строительстве рекомендуется придерживаться инструкции и схемы сборки. Подготовьте деревянные шампура диаметром 2 мм, проволоку диаметром 1 мм, длины и цвета можно найти на схеме сборки.. Модель может быть построена также в варианте "застекленной" версии.

Шины, диски - номера в черных кружках.

Собрать шину из протектора 1 и боковых стенок 2. Из деталей 3, 4 и 5 склеить внешнюю часть диска, а из деталей 6, 7 и 8 склеить внутреннюю часть диска. Теперь шину и части диска соединить воедино. Для этого обе части диска вставить в шину и склеить между собой. Собрать ступицу 2x9, с задней стороны добавить деталь 2x10. Далее собрать спицы диска из деталей 11, 12 (в 12-вырезать по пунктирной линии и склеить обе части вместе), наконец, добавить детали 13, 14. Сделать гайки из деталей 15 и 16.

Кабина, шасси, капот - номера в белых кружках.

Склейте между собой детали днища 1 и 2, дайте полностью высохнуть kleю под прессом. Из деталей 3, 4 и 5 соберите стенки кабины и приклейте к полу. В середине кабины вклейте тоннель 6, а к задней стенке прикрепите детали 7 и 8. В передний угол кабины вклейте деталь 9 и пластины под педальный узел 10, а пластинами 11 и 12 продолжите заднюю стенку. Соберите заднюю часть 13, среднюю часть бампера 14 и 15, нижнюю часть 16 и установите на автомобиль. Соберите и установите на место топливный бак 17 и систему вентиляции 18, 19. К передней стенке кабины добавьте деталь 20. Далее делаем боковой обтекатель. Начнем с правой стороны. Соберите верхнюю часть из деталей 21,22 и склейки 23. Нижнюю часть собираем из деталей 24, 25 и склейки 26. Обе части соединить с помощью склейки 27. В передней части обтекателя вклейте пластины 28 и нижнюю часть крыла 29. Из деталей 30 и 31 сформируйте заднюю часть обтекателя. Далее из деталей 32 и 33 соберите правую боковую часть заднего бампера, задний фонарь 34 (для правильного формирования сделайте разрез до черной поверхности) и склейку 35. Собранный элемент вклейте в заднюю часть обтекателя. Из детали 2x36 сделайте колесную арку. Левый обтекатель собирается из верхней части 37, 38 и 39, нижней части 40, 41 и 42, склейки 43, пластины 44, нижней части крыла 45, задней части 46 и 47, левой части заднего бампера 48 и 49, фонаря 50, склейки 51 и колесной арки 2x52. Готовые обтекатели установить на автомобиль. Сначала приклейте обтекатель к полу, затем в передней части, потом к клапану верхней части кабины, далее в задней части стыкуя со средней частью бампера и наконец приклейте колесную арку к полу. Теперь соберем крышку багажника. Собрать верхнюю часть из деталей 53, 54 и 55, затем собрать заднюю 56 и 57, склеить между собой. С помощью склеек 58 и 59, установить крышку багажника на место. Теперь собираем капот. Подготовьте центральную часть 60 (спереди сделайте разрезы и сформируйте деталь, но разрезы не склеивайте), правую часть 61, 62, 63 и 64, левую часть 65, 66, 67 и 68. Собранные части склеить между собой. После высыхания kleя, собранную конструкцию соединить с передней панелью 69, вклейте колесные арки 70, 71, а снизу установить деталь 72. Из деталей 73 и 74 соберите передний бампер. Последовательно соберите вырезы для воздуха боковые 75, 76, передние маленькие 77, 78 и большие 79, 80. Установите деталь 81. Сделайте закрылки 6x82 и вклейте их в боковую нишу. Соедините капот и бампер, а затем установите на автомобиль.

Интерьер, крыша, подвеска, детали - номера в серых кружках

Соберите раму для крепления амортизаторов из правой части 1, 2, и левой части 3, 4. Установите на базу. Соедините раму поперечиной 5 и установите к задней стенке растяжки 6 и 7. Соберите деталь 8, корпус щитка приборов 9, 10, 11, щиток приборов 12, 13 и 14. Соединить все элементы. Сделать рулевое колесо 2x15, 2x16 и 2x17 и вставить в приборную панель. Снизу приклейте педали 18 и 19. Собранный щиток вклейте в кабину. Третья педаль 20 приклеивается к полу. Собрать и установить рычаг переключения передач 4x21 и подлокотник 2x22. Последовательно соберите кресло из частей 23 (обратную сторону закрасить черным), 24, 25, 26 (повернуть черным к верху), добавьте внешние стороны 27 и 28.

Прикрепите салазки 29 и 30, вклейте ремень 3x31, а затем собранное кресло установите в кабину. Верхние концы ремня пропустить в отверстия задней стенки и прикрепить к раме. Сборка крыши. Можно выбрать вариант с вырезанными окнами и использовать прозрачную пленку. Хорошо подходит пленка для проектора 100 мкм. Все детали крыши закрашивать черным с обратной стороны. В полной версии в детали 32 вырезать лобовое стекло по линии "Резинового уплотнителя" и вклейте лобовое стекло 33, сделать проколы для установки антенн. В передней части добавить деталь 34, в задней части деталь 35. Для версии с вырезанными стеклами используйте деталь 33a, затем добавьте 33b на ветровое стекло. Соберите воздухозаборник 36, 37 (обратную сторону покрасить черным) и вклейте на место с левой стороны, а затем добавьте деталь 38. Теперь нужно установить крышу на место. Сначала примерьте деталь без kleя. Клеить начинайте с заднего стекла, затем боковые части и завершить к капоту. Следующим шагом является сборка подвески. Задняя правая подвеска состоит из детали 39, к ней приклейте кронштейн амортизатора 40, верхний рычаг 41 и нижний рычаг 42. Левая задняя подвеска состоит из детали 43, кронштейна 44, верхнего рычага 45 и нижнего рычага 46. Установить собранную подвеску на место, выровняв по оси задних колес. Вставить амортизаторы между кронштейнами. Передняя правая подвеска состоит из детали 47, верхнего 48 и нижнего 49 рычагов и рулевой тяги 50. Левая передняя подвеска состоит из детали 51, верхнего 52 и нижнего 53 рычагов и рулевой тяги 54. Собранные подвески приклеивают на место выравнивая по оси колес. Собрать задние тормозные диски 2x55, 56 и 57. Собрать передние тормозные диски 2x58, 59 и 60. Собрать суппорты 4x61, Соединить тормозные диски с суппортами и вклейте на место. Собрать и установить выхлопную трубу 62, 63, 64 и 65, дефлекторы (покрасить черным с обратной стороны) 66 и 67, правое зеркало 68, 69, 70 и 71, левое зеркало 72, 73, 74 и 75, переднее буксировочное ухо 76, заднее буксировочное ухо 77. Соберите и установите на место заднее крыло 78, 79 и 3x80. Склейте и установить защитную сетку 2x81 на переднее окно. Осталось одеть колеса на оси и дополнить гайками.

Модель Audi 90 Quattro IMSA готова. Надеюсь, что вы наслаждались строительством и остались довольны результатом.

Rado Radevicz, Modely F1 издания 2012 года.

