

Ohyb z lice je značen trojúhelníkem, z rubu kolečkem. Tvarování za pomocí špejle, nebo jiné pomůcky je značeno kruhovou šípkou, prostříhy jsou značeny nůžkami, místa určená k vyříznutí jsou přeškrtnuta. Pneumatiky lze přetřít modelářskou barvou vhodného odstínu, například AGAMA 36M.

Kola, pneumatiky, náboje, tlumiče - čísla v černém poli

Zadní kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik ze dvou dílů 1 a pomocné chlopň 2, hotové přilepte k běhounům 3. Pneumatiky lze nyní přetřít barvou vhodného odstínu, například AGAMA 36M. Vnější strany kol slepte z ráfků 4 a dílů 2x5, 2x6, vnitřní pak z ráfků 7 a dílů 2x8, 2x9. Nyní vše zkompletujte, do pneumatik vsuňte vnější, poté vnitřní strany kol.

Přední kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik 10 a přilepte k běhounům 11. Vnější strany kol slepte z ráfků 12, dílu 13 a disku 2x14, na vnitřní stranu použijte ráfky 15, díly 2x16. Zkuste si nyní obě části spojit, případně spoj upravte. Kolo zkompletujte, do pneumatik vsuňte vnější části, poté vnitřní a uvnitř vsuňte do sebe, není nutné použít lepidlo. Do hotových kol vlepte středy 17.

Zadní náboje - slepte středy z dílů 2x18, 2x18a, 2x19, do středu vlepte odměřené osy (špejle průměr 2mm), zpracujte dva lapače vzduchu 2x20. Slepěte brzdové kotouče ze třech dílů 21 (třmeny dozadu), díly 22, 23 a třmeny 24 přilepte postupně ke kotoučům. Hotové středy, kotouče a lapače zatím odložte.

Přední náboje - slepte středy z 2x25L, 2x25R, brzdové kotouče ze třech dílů 26 (třmeny dozadu), doplňte díly 27, 28, třmeny 29, vlepte odměřené osy (špejle průměr 2mm), lapače vzduchu slepte z dílů 2x30 a přilepte na místo. Hotové náboje odložte.

Tlumiče - Vytvořte dva tlumiče ze špejle (průměr 2mm, barva šedá) a drátku (průměr 1mm, barva černá), přední o délce 6,5mm, zadní 9,5mm.

Tělo, kokpit, karoserie, křídla - čísla v bílém poli

Tělo - Zpracujte díl 1, vlepte palubní přepážku 2, po vlepení odstříhněte pomocný materiál. Slepěte kokpit 3 x díly 3, celek vlepte na místo. Tělo uzavřete podlahou 4, začněte lepit odzadu, přes boky, nakonec přední část. Dva úchyty 4a přilepte na místo. Slepěte dohromady přední díly 5, 6, celek přilepte na místo.

Vybavení kokpitu - Slepěte a umístěte sedačku 2x7, bezpečnostní pásy 7a, kryt kabelových rozvodů 8, přístrojovou desku 2x9, přední ochranný oblouk 2x10, vzpěry 2x10a, volant 3x11 (osa průměr 2mm, délka 23mm), řadící páku 12.

Karoserie - Slepěte šít kolem pilota z dílu 13 a rubového dílu 13a, po proschnutí vytvarujte a vzdoru spojte. Pokračujte vytvořením krytu nádrže z dílů 14, 15, poté celek šítu přilepte ke spodní liště 16 (pomocný materiál kolem lišty zatím neodstříhujte). Dokončete kryt nádrže díly 17, 18, doplňte boční výklenek 19. Nyní odstříhněte pomocný materiál kolem lišty a hotový šít přilepte na místo, nakonec dle potřeby dotvarujte jeho tvar.

Přední kapota - K dílu 20 přilepte pravou hranu 21, ke hraně pak boční díl 22, na levou stranu použijte hranu 23 a boční díl 24 (po proschnutí lze vystříhnout přední otvor a vlepit vstup 20a), celek dole uzavřete dílem 25. POZOR, tato verze modelu díly 26, 27 neobsahuje.

Zadní křídlo: Zpracujte bočnice 28, 29, doplňte podlepené pomocné plošky pro přilepení hlavní plochy, hlavní plochu 30, zadní plochu 31, křídlo zkompletujte. Slepěte spodní horizontální pilíř ze středového držáku 32, třech segmentů 33 (pilíř je asymetrický, středový držák je umístěn více doprava) a vzpěry 34, celek vlepte mezi bočnice, hotové křídlo odložte.

Chladiče - Zpracujte pravý chladič 35, lišty 35a, 35b, levý chladič 36, lištu 36a, 36b, lišty přilepte na chladiče a tělo, hotové chladiče zatím odložte.

Kryt motoru - Slepěte a vytvarujte kryt motoru 37, doplňte dva síta sání 38. Kdo bude tvořit síta z modelářské síťoviny, vystříhne do krytu otvory pro vstupy sání, hotový kryt odložte.

Přední křídla: Použijte bočnice pravou 39, levou 40, plochy pravé 41, 41a, levé 42, 42a, hotové odložte.

Motor, převodovka, zavěšení, detaily - čísla v šedém poli

Motor - Slepěte v celek díly 1-4, dále doplňte díly 5-10. Kdo bude tvořit síta z modelářské síťoviny, doplň vstupy sání 8x11. Vytvarujte a slepte výfukové paroží a potrubí pravé 12, 12a, levé 13, 13a, přilepte k motoru, hotový motor přilepte k tělu.

Převodovka - Slepěte tělo převodovky 14, doplňte díly 2x15. Sestavte celek zadní části a spojky z pěti segmentů 3x16, 17, 3x18, 3x19, 2x20, vše slepte dohromady, nakonec doplňte brzdové kotouče.

Zadní zavěšení - Postupně zpracujte konstrukci zavěšení, horní ramena 2x21 a zadní vzpěru 22 přilepte k převodovce, přední držák ramen 23, horní držáky tlumičů 23a, vzpěry 2x24. Pokračujte spodními rameny 2x25, nyní mezi ramena vlepte náboje, vsuňte osy, dále přilepte spodní držáky tlumičů 2x26, mezi držáky vlepte tlumiče, zadní rám 27, vzpěry rámu 27a slepte v celek a přilepte na místo, na rám umístěte zadní světlo 28. Celek převodovky a zavěšení přilepte k motoru, mezi úchyty a náboje vlepte stabilizační tyče 2x29.

Přední zavěšení - Na místo postupně přilepte lišty 2x30, horní ramena 2x31, spodní ramena 2x32, držáky tlumičů horní 2x33, držáky vzpěr 2x34, držáky tlumičů spodní 2x35, mezi držáky vlepte tlumiče, dále vlepte vzpěry 2x36, tyče řízení 2x37, mezi ramena vlepte náboje.

Detaily - Slepěte zrcátka 2x38, zadní ochranný rám 4x39, lišty 2x40, matice kol 4x41.

Kompletace - Na vůz přilepte zadní a přední křídla, zrcátka, ochranný rám, zespodu k pilíři zadního křídla přilepte výfuky. Nasuňte kola a zajistěte je maticemi.

Vůz F1 Surtees máte hotov. U dalších modelů se těší Rado Raděvič, vydavatelství Modely F1 2015 © Všechna práva vyhrazena

